Mesa in funzione dell'unità PORT-A-COOL

Disinballare l' unità PORT-A-COOL®

I modelli standard 24", 36" e 48" sono consegnati completamente assemblati e appoggiati su un pallet in plastica con una confezione in cartone che ricopre l' unità. Il modello da 16" è spedito in una scatola corrugata e necessità solo di essere rimosso dalla scatola.

Collegamento dell' acqua e dell' elettricità

L'alimentazione dell'acqua può avvenire direttamente dall'acquedotto o, in alternativa, dal serbatoio opzionale. Una valvola galleggiante regola l'acqua in entrata nella macchina. La macchina, una volta riempita, è in grado di operare autonomamente per circa due ore.

Posizionamento delle unità PORT-A-COOL®

.Le unità PORT-A-COOL® dovrebbero essere usate solo in ambienti ben ventilati.

Ci sono tre considerazioni principali da seguire per decidere dove piazzare le unità PORT-A-COOL®

1. Rifornimento d'aria fresca- Il lato d'entrata dell'aria nell'unità PORT-A-COOL®(lato dei pad) deve essere posizionato in modo da rendere disponibile e garantire un omogeneo e ininterrotto flusso d'aria nuova.
2. Flusso d'aria- L'aria fresca emessa dall'unità PORT-A-COOL(lato della ventola) dovrà disporre di una zona priva di ostacoli e il più possibile libera in cui circolare.
3. Smaltimento dell'aria- è necessario poter disporre di un'uscita da cui l'aria prodotta dall'unità PORT-A-COOL possa essere evaquata dalla zona rinfrescata. Questo per prevenire che nell'unità ricircoli aria che ha già subito il processo di raffrescamento.

Caricamento dell'acqua:

Una volta che la vasca di riserva è piena, la valvola galleggiante fermerà il flusso entrante dalla presa dell'acquedotto. Sul modello da 16" con serbatoio è necessario riempire la riserva d'acqua da 80 litri. Accesa la pompa, il rifornimento dell'acqua ripartirà.

Una volta riempita la riserva dell'acqua, spostando l'interruttore della pompa su 'ON' la pompa partirà e l'acqua inizierà a bagnare i Pads.

Accensione della ventola

L'accensione della ventola è semplice, è sufficiente posizionare l'interruttore sulla velocità desiderata. .E' sempre meglio partire da una velocità bassa per poi aumentarla gradatamente.

La pompa deve essere spenta 15 minuti prima di fermare la ventola in modo che i Pads si assciughino.

Life's Cool Europe, s.l.
Diputació, 475, bjs. // 08013-Barcelona
T-93 231 28 10 // Fax – 93 231 14 76